




0041.8845.4107

Artikelnummer:	0041.8845.4107
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Datablad:	 0041.8845.4107.pdf
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Lager skick	17303 pcs stock
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OFFERTFÖRFRÅGAN](#)

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.













Specifikationer för 0041.8845.4107

ARTIKELNUMMER	0041.8845.4107
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
TILLGÄNGLIG KVANTITET	17303 pcs
DATABLAD	 0041.8845.4107.pdf
TYP	-
AVSLUTNINGSSLIL	-
BYT FUNKTION	-
SERIER	-
PANELUTSKRIFTSMÅTT	-
FÖRPACKNING	-
DRIFTSTEMPERATUR	-
MONTERINGSTYP	-
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	-
BELYSNINGSSPÄNNING (NOMINELL)	-
BELYSNINGSTYP, FÄRG	-
FUNKTIONER	-
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch
NUVARANDE OMDÖME	-
FÄRG - AKTUATOR / CAP	-
KRETS	-
AKTUATOR TYP	-

Relaterade etiketter

Schurter 0041.8845.4107	0041.8845.4107-distributör	0041.8845.4107 Leverantör
0041.8845.4107 pris	0041.8845.4107 Bilder	0041.8845.4107-bild
0041.8845.4107 PDF Datablad	0041.8845.4107 Ladda ner datablad	0041.8845.4107 datablad
0041.8845.4107-lager	Köp 0041.8845.4107	Köp Schurter 0041.8845.4107
Schurter 0041.8845.4107	Schurter Leverantör	Schurter-distributör
Schurter 0041.8845.4107	Schurter Inc. 0041.8845.4107	

Relaterade produkter

 <p>0041.8841.3107 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 11574 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.7107 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8847.5127 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V I lager: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8850.5127 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.5127 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8845.7107 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.6107 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8843.7107 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.3117 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.3307 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 6492 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8845.3107 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.1137 tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V I lager: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>