






## CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S

Artikelnummer:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datablad:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S.pdf
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Lager skick	7070 pcs stock
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**OFFERTFÖRFRÅGAN**

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.








### Specifikationer för CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S

ARTIKELNUMMER	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
TILLGÄNGLIG KVANTITET	7070 pcs
DATABLAD	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S.pdf
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	60V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
AVSLUTNINGSSTIL	Wire Leads
BYT FUNKTION	Off-On
SERIER	CPS
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 19.10mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSPÄNNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYP, FÄRG	LED, Cyan/Yellow
FUNKTIONER	Finger Guide, Arrow Symbol
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	100mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	Silver
KRETS	SPST
AKTUATOR TYP	Round, Button, Flush

### Relaterade etiketter

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S-distributör	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S Leverantör
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S pris	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S Bilder	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S-bild
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S PDF Datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S Ladda ner datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S datablad
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S-lager	Köp CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S	Köp Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S	Schurter Leverantör	Schurter-distributör
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1046-S	

### Relaterade produkter

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1052-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6310 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1042-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4648 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1047-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6911 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1040-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5520 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1049-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5097 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1051-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6689 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1044-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6497 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1048-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3238 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1045-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4645 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1043-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5922 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1050-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4867 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CEVAR-W1041-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4727 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>