





Schurter

Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S

Artikelnummer:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datablad:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S.pdf
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Lager skick	5132 pcs stock
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OFFERTFÖRFRÅGAN

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.













Specifikationer för CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S

ARTIKELNUMMER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
TILLGÄNGLIG KVANTITET	5132 pcs
DATABLAD	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S.pdf
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	60V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
AVSLUTNINGSSNIL	Wire Leads
BYT FUNKTION	Off-On
SERIER	CPS
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 19.10mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSPÄNNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYP, FÄRG	LED, Yellow/White
FUNKTIONER	Ceramic Actuator, Finger Guide, EIN Symbol
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	100mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
KRETS	SPST
AKTUATOR TYP	Round, Button, Flush

Relaterade etiketter

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S-distributör	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S-Leverantör
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S pris	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S Bilder	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S-bild
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S PDF Datablad	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S Ladda ner datablad	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S datablad
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S-lager	Köp CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	Köp Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	Schurter Leverantör	Schurter-distributör
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1061-S	

Relaterade produkter

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1057-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5234 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1067-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3235 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1063-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4199 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1056-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 2959 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1059-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4312 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1065-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4428 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1064-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4354 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1062-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3878 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1055-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 2844 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1060-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6634 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1058-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3133 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYWVAR-W1066-S</p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5744 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>