




## 0041.8847.1137

Artikelnummer:	0041.8847.1137
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V
Datablad:	 0041.8847.1137.pdf
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Lager skick	11474 pcs stock
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OFFERTFÖRFRÅGAN

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.

## Specifikationer för 0041.8847.1137

ARTIKELNUMMER	0041.8847.1137
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
TILLGÄNGLIG KVANTITET	11474 pcs
DATABLAD	 0041.8847.1137.pdf
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	50V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	60V
TYP	Standard, Illuminated
AVSLUTNINGSSLIL	Solder Lug
BYT FUNKTION	Off-Mom
SERIER	LDT
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 8.00mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-25°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	10,000 Cycles
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP40
BELYSNINGSSPÄNNING (NOMINELL)	-
BELYSNINGSTYP, FÄRG	-
FUNKTIONER	-
ELEKTRISKT LIV	10,000 Cycles
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch DPST-NO Standard, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	200mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	-
KRETS	DPST-NO
AKTUATOR TYP	Round, Button

## Relaterade etiketter

Schurter 0041.8847.1137	0041.8847.1137-distributör	0041.8847.1137 Leverantör
0041.8847.1137 pris	0041.8847.1137 Bilder	0041.8847.1137-bild
0041.8847.1137 PDF Datablad	0041.8847.1137 Ladda ner datablad	0041.8847.1137 datablad
0041.8847.1137-lager	Köp 0041.8847.1137	Köp Schurter 0041.8847.1137
Schurter 0041.8847.1137	Schurter Leverantör	Schurter-distributör
Schurter 0041.8847.1137	Schurter Inc. 0041.8847.1137	

## Relaterade produkter

<p><b>0041.8851.1107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 16229 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>0041.8847.5127</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V I lager: 5944 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>0041.8843.7107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 23606 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>0041.8845.3107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 19126 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>0041.8850.5127</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 13742 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>0041.8845.4107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 17303 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>0041.8855.1107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 16786 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>0041.8856.1137</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 13670 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>0041.8846.3117</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 5352 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>0041.8845.7107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO I lager: 20416 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>0041.8846.5127</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 15845 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>0041.8851.3107</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V I lager: 4471 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>