




**Schurter**



**SCHURTE**  
ELECTRONIC COMPONE


## CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S

Artikelnummer:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S
Tillverkare / Brand:	Schurter
Produktbeskrivning	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Datablad:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S.pdf
RoHs status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Lager skick	5276 pcs stock
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OFFERTFÖRFRÅGAN

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.













### Specifikationer för CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S

ARTIKELNUMMER	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S
TILLVERKARE	Schurter
BESKRIVNING	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
TILLGÄNGLIG KVANTITET	5276 pcs
DATABLAD	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S.pdf
SPÄNNINGSVÄRDE - DC	60V
SPÄNNINGSVÄRDE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
AVSLUTNINGSTIL	Wire Leads
BYT FUNKTION	Off-On
SERIER	CPS
PANELUTSKRIFTSMÅTT	Circular - 19.10mm Dia
FÖRPACKNING	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYP	Panel Mount, Front
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISKT LIV	-
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSPÄNNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYP, FÄRG	LED, Blue
FUNKTIONER	Arrow Symbol
ELEKTRISKT LIV	-
DETALJERAD BESKRIVNING	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NUVARANDE OMDÖME	100mA (AC/DC)
FÄRG - AKTUATOR / CAP	Silver
KRETS	SPST
AKTUATOR TYP	Round, Button, Flush

### Relaterade etiketter

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S-distributör	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S Leverantör
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S pris	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S Bilder	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S-bild
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S PDF Datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S Ladda ner datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S datablad
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S-lager	Köp CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S	Köp Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S	Schurter Leverantör	Schurter-distributör
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1048-S	

### Relaterade produkter

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1049-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6639 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1046-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 2875 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1044-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3717 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1045-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3821 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1047-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5540 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1052-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 6544 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1043-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 7063 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1054-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 4252 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1042-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5100 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1051-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3195 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1053-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 3169 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BLVAR-W1050-S</b></p> <p>tillverkare: Schurter Beskrivning: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V I lager: 5001 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>